BODET SCOREPAD





Manuel utilisateur - Rink hockey



BODET Time & Sport

1 rue du Général de Gaulle 49340 Trémentines I France Tél: 02 41 29 06 00







1. Rink hockey

1) Sur l'écran d'accueil, choisir



2) Choisir une configuration parmi celles proposées :

RINK HOCKEY 1 National	€
RINK HOCKEY 2	ð
RINK HOCKEY 3	Ð
RINK HOCKEY 4	Ð
RINK HOCKEY 5	Ð
RINK HOCKEY 6	€

Les configurations indiquées avec ⊕ peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club. Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Ecran en mode match RINK HOCKEY NATIONAL :



Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

- 1 modifier la durée de chaque période. Possibilité d'activer le klaxon à chaque fin de période et de réinitialiser le chrono.
- 2 modifier la couleur du maillot et du marquage. Les couleurs standard sont proposées ainsi qu'une palette pour définir les couleurs de chaque équipe.
- 3 modifier le nom de l'équipe. Après un appui sur LOCAUX ou VISITEURS, appuyer sur Config. équipe pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):



- 4 activer un temps mort. Pour lancer le décompte, appuyer sur le bouton START > . Ajouter ou supprimer un temps mort en appuyant sur Correction > .
- 5 Modifier le nombre de fautes par équipe.
- 6 attribuer une pénalité à un joueur ou à l'équipe.

Liste des pénalités pour un joueur :

- > Mineure : pénalité de 2 minutes.
- > Majeure : pénalité de 4 minutes.
- > Mineure + Mineure : pénalité de 2 minutes + 2 minutes.

Liste des pénalités pour une équipe :

- > Banc mineure : pénalité de 2 minutes.
- > Banc majeure : pénalité de 4 minutes.
- > Banc mineure + banc mineure : pénalité de 2 minutes + 2 minutes.



- Modifier un point au score de l'équipe.
- 8 visualiser/modifier/supprimer une ou plusieurs pénalité(s) en cours.



- ajouter un but.
- modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).
- nasser à la période suivante.
- démarrer un nouveau match. Attention : le match en cours sera perdu.

PARAMÉTRER UNE CONFIGURATION

1) Cliquer sur 🔑 pour modifier une configuration.

Note : La totalité de ces paramètres est accessible dans le menu <a>Paramètres avancés.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Rink hockey	RINK HOC- KEY 3	RINK HOC- KEY 6	RINK HOC- KEY 1 Natio-	RINK HOC- KEY 4	RINK HOC- KEY 2	RINK HOC- KEY 5
	TIET 0	IXE I O	nal	IXE I T	INE I Z	INE I O
Avant match						
Klaxon avant match						
Klaxon avant match	OFF	3m	OFF	3m	OFF	OFF
Klaxon avant match	OFF	1m	OFF	1m	OFF	OFF
Durée avant match	OFF	60m	OFF	60m	OFF	OFF
Match						
Nombre période	2	2	2	2	2	2
Durée période	30:00	20:00	10:00	30:00	15:00	25:00
Klaxon fin période	5s	5s	5s	5s	5s	5s
Afficher chrono de l\'instant du jeu	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Prolongation						
Nombre prolongation	2	2	2	2	2	2
Durée prolongation	10:00	10:00	2:30	10:00	10:00	10:00
Temps repos	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00
Durée Temps repos						
Klaxon mi-temps						
Durée klaxon de fin de	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
période	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Klaxon N°1 pré fin	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Klaxon inter période						
Durée klaxon de fin de	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
période	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Klaxon N°1 pré fin	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Durée mi-temps	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00	15:00
Durée inter période	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00
Durée avant prolongation	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00
Possession						
Temps possession	45s	45s	24s	45s	45s	45s
Temps attaque	OFF	OFF	14s	OFF	OFF	OFF
Klaxon	3s	3s	3s	3s	3s	3s
Start possession auto.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Stop chrono auto.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Affichage pupitre	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Temps mort						
Plots TM						
Nombre de plots TM	1	1	1	1	1	1
Reset temps mort	Mi-temps	Mi-temps	Mi-temps	Mi-temps	Mi-temps	Mi-temps
Durée TM	60s	60s	60s	60s	60s	60s
Klaxon TM						
Temps klaxon pré fin TM	10s	10s	10s	10s	10s	10s

Klaxon fin TM	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Klaxon de start	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Durée TM court	30s	30s	30s	30s	30s	30s
Points et Fautes						
Cumul fautes équipe						
Cumul fautes	5	5	5	5	5	5
Reset Cumul fautes	2	2	2	2	2	2
Points par joueur	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Cartons et pénalités						
Activation pénalités	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Temps carton bleu	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00	2:00
Temps carton rouge	4:00	4:00	4:00	4:00	4:00	4:00
Affichage numéro joueur	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Klaxon fin pénalité	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Nb pénalités simultanées	3	3	3	3	3	3
Divers						
Bip touches	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Logiciel Statistiques	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Maintien affichage	10s	10s	10s	10s	10s	10s
HDMI						
Affichage HDMI						
Logos partenaires						
Fond d\'écran						
Logo équipes	ON	ON	ON	ON	ON	ON
Affichage pénalités	ON	ON	ON	ON	ON	ON

Ci-dessous, l'explication de chaque paramètre :

Rink hockey	Commentaires		
Avant match			
Klaxon avant match			
Klaxon avant match	Choix de la durée d'avant match à laquelle le klaxon retenti		
Klaxon avant match	Choix de la durée d'avant match à laquelle le klaxon retenti		
Durée avant match	Choix de la durée d'avant match		
Match			
Nombre période	Choix du nombre de périodes		
Durée période	Choix du nombre de périodes		
Klaxon fin période	Choix de la durée du klaxon lorsque la période de jeu est terminée		
Afficher chrono de l'instant du jeu	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF		
Prolongation			
Nombre prolongation	Choix du nombre de prolongations		
Durée prolongation	Choix de la durée des prolongations		
Temps repos	Choix de la durée du temps de repos.		
Durée Temps repos			
Klaxon mi-temps			
Durée klaxon de fin de	Choix de la durée du klaxon avant la fin de chaque mi-temps.		
période	Onoix de la durée du Maxon avant la lin de chaque mi-temps.		
Klaxon N°1 pré fin	Klaxon de pré fin pour la mi-temps		
Klaxon inter période			
Durée klaxon de fin de	Choix de la durée du klaxon avant la fin de chaque inter-période		
période	Choix do la darce da Riaxon avant la lin de chaque inter-periode		

IZI N10.4 / . 6'	Maria de 16 mais de 1			
Klaxon N°1 pré fin	Klaxon de pré fin pour l'inter-période Choix de la durée de la mi temps			
Durée mi-temps	Choix de la durée de la mi temps			
Durée inter période	Choix de la durée de l'inter période			
Durée avant prolongation	Choix de la durée avant la prolongation			
Possession				
Temps possession	Choix de la durée du temps de possession			
Temps attaque	Choix de la durée du temps d'attaque			
Klaxon	Choix de la durée du klaxon			
Start possession auto.	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
Stop chrono auto.	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
Affichage pupitre	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
Temps mort				
Plots TM				
Nombre de plots TM	Choix du nombre de plots de temps mort			
Reset temps mort	Reset des temps mort a la mi temps ou a chaque interpériode			
Durée TM	Choix de la durée de chaque temps mort			
Klaxon TM				
Temps klaxon pré fin TM	Choix de la durée du klaxon à la fin de chaque temps mort.			
Klaxon fin TM	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
Klaxon de start	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
Durée TM court	Choix de la durée du temps mort court			
Points et Fautes				
Cumul fautes équipe				
	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
	Choix de la période pour le reset du cumul des fautes d'équipe			
Cumul fautes	Choix du nombre pour le cumul des fautes d'équipe			
Points par joueur	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
Cartons et pénalités				
Activation pénalités	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
Temps carton bleu	Choix de la durée du carton bleu			
Temps carton rouge	Choix de la durée du carton rouge			
Affichage numéro joueur	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
Klaxon fin pénalité	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
Nb pénalités simultanées	Choix du nombre de pénalités simultanées			
Divers				
Bip touches	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
Logiciel Statistiques	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
Maintien affichage	Choix de la durée de maintien de l'affichage en seconde			
HDMI	·			
Affichage HDMI	Choix du mode d'affichage HDMI			
Logos partenaires	Choix des logos de partenaires à afficher			
Fond d'écran	Choix du fond d'écran pour l'affichage HDMI			
	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
Logo équipes	Choix de l'affichage du logo des équipes			
Affichage pénalités	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF			
minulage penalites	Activation de la lonction avec pouton ON/OFF			