

# BODET Scorepad



## Manuel utilisateur - Taekwondo



[www.bodet-sport.com](http://www.bodet-sport.com)

**BODET SA**  
1 rue du Général de Gaulle  
49340 Trémentines | France  
Tél: 02 41 71 72 99  
Fax: 02 41 71 72 01



Réf.: 608350 A

S'assurer à la réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

# 1. Taekwondo

1) Sur l'écran d'accueil, choisir .

2) Choisir une configuration parmi celles proposées :

**TAEKWONDO National** (Durée round : 2:00 Nombre de round : 3 Son Tatami : 1) 

**TAEKWONDO JEUNES 1** (Durée round : 0:30 Nombre de round : 3 Son Tatami : 1) 

**TAEKWONDO JEUNES 2** (Durée round : 1:00 Nombre de round : 3 Son Tatami : 1) 

**TAEKWONDO JEUNES 3** (Durée round : 1:30 Nombre de round : 3 Son Tatami : 1) 

**TAEKWONDO FEMMES** (Durée round : 2:00 Nombre de round : 2 Son Tatami : 1) 

Les configurations indiquées avec  peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club. Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Écran en mode TAEKWONDO National :



Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

- 1 modifier la durée du combat.
- 2 modifier la couleur du combattant et du marquage. Les couleurs standards sont proposées ainsi qu'une palette pour définir les couleurs de chaque équipe.
- 3 modifier le nom du combattant. Après un appui sur JOUEUR 1 ou JOUEUR 2, Appuyer sur  **Config. équipe** pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):



- 4 ajouter un temps mort.
- 5 ajouter ou supprimer un point à un combattant.
- 6 ajouter un point à un combattant.
- 7 ajouter deux points à un combattant.
- 8 ajouter trois points à un combattant.
- 9 ajouter ou supprimer un kyong-go.
- 10 ajouter ou supprimer un gam-jeam.
- 11 lancer le décompte de 10 secondes avant de déclarer un KO.
- 12 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).
- 13 lancer un message sur le support d'affichage.
- 14 sélection du combattant ayant remporté le combat.
- 15 permet de renseigner manuellement le nom du tournoi et la catégorie.
- 16 passage au round suivant.
- 17 inverser le sens d'affichage des combattants sur la sortie HDMI.
- 18 démarrer un nouveau combat. **Attention : le combat en cours sera perdu.**

## 2. Paramétrer une configuration

1) Cliquer sur  **Paramètres** pour modifier une configuration.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Rubriques	Paramètres	Valeurs par défaut	Description
<b>Combat</b>			
	Nombre de round	3	de 1 à 9 round par pas de 1
	Durée round	2:00	de 0 à 9 minutes par pas de 1 de 1 à 59 secondes par pas de 1
	Mode round	Down	UP ou DOWN
	Klaxon fin de round	3s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 5 secondes par pas de 1
	Son Tatami	1	1 à 12 sons différents. Bouton Test afin d'écouter le son.
<b>Prolongation</b>			
	Kumane	ON	ON/OFF
	Durée prolongation	2:00	de 0 à 9 minutes par pas de 1 de 0 à 59 secondes par pas de 1
	Mode prolongation	UP	UP ou DOWN
<b>Pénalité</b>			
	Kyong-Go	kyong-Go	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 9 pénalités par pas de 1. Possibilité de renommer Possibilité d'activation automatique
	Gam-Jeom	gam-jeo...	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 9 pénalités par pas de 1. Possibilité de renommer Possibilité d'activation automatique
	Reset pénalités	ON	ON/OFF.
	Différence de points	12	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 20 points par pas de 1.
<b>Temps mort</b>			
	Klaxon TM	3s	Durée du klaxon pour signaler un temps mort
		OFF	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 0 à 20 secondes par pas de 1
	Durée TM	OFF	Possibilité d'activer un klaxon pour la fin du temps mort
		1:00	Possibilité d'activer un klaxon pour le début du temps mort
	Durée TM	1:00	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF 0 ou 1 minute
	Temps de KO	10s	de 0 à 59 secondes par pas de 1
	Klaxon KO	ON	de 1 à 30 secondes par pas de 1
		ON	ON/OFF
<b>Divers</b>			
	Maintien affichage	3s	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF de 1 à 90 secondes par pas de 1
<b>HDMI</b>			
	Affichage HDMI	...	Choix de l'affichage HDMI
	Logos partenaires	OFF	Possibilité de sélectionner l'affichage de logos de partenaires
	Fond d'écran	-	Possibilité de sélectionner une couleur unie ou une image de fond d'écran par défaut pour l'affichage du fond d'écran HDMI
	Logo équipes	ON	Activation du klaxon avec bouton ON/OFF