## **BODET SCOREPAD**





## Manuel utilisateur - Basketball 3x3



S'assurer à la réception que le produit n'a pas été endommagé durant le transport pour réserve au transporteur.

## 1. Basketball 3x3

1) Sur l'écran d'accueil, choisir



2) Choisir une configuration parmi celles proposées :

BASKET 3x3 National 🛛 🔒 BASKET 3x3 1

Les configurations indiquées avec 🔂 peuvent être modifiées uniquement avec le code d'accès club. Le code d'accès club est par défaut «1234». Il peut être modifié pour chaque sport dans les paramètres accès club.

3) Ecran en mode match BASKET 3x3 National :

	16:17	U U
2 A 1 0 1	00	B <sup>2</sup>
	VISITEUR3	Equipe
Fautes 0 5	C4 Temps mort	0 5 Fautes
Scare 6	0 6	Score
+1 7 +2	+1 🚺 +:	2
		한다 pur 11 match

Un appui sur chacun des paramètres de jeu ouvre une nouvelle fenêtre permettant de:

Imodifier la durée de chaque période. Possibilité d'activer le klaxon à chaque fin de période et de réinitialiser le chrono.

2 modifier la couleur du maillot et du marquage. Les couleurs standard sont proposées ainsi qu'une palette pour définir les couleurs de chaque équipe.

Modifier le nom de l'équipe. Après un appui sur LOCAUX ou VISITEURS, appuyer sur Config. équipe pour modifier la configuration des équipes (modifier le nom d'affichage des équipes, activation des joueurs, choix des couleurs, charger, créer ou supprimer une équipe):

Configuration des équipes	0 10:00 0 Retour match
Choix Equipe LOCAUX 🗸	Choix Equipe VISITEURS 🗸
LOCAUX Affichage Trigramme	VISITEURS Affichage Trigramme
Liste joueurs	Liste joueurs
Choix Couleurs	Choix Couleurs
L <b>∑o</b> Charger Créer Supprimer	Annuler Enregistrer

- ④ activer un temps mort. Pour lancer le décompte, appuyer sur le bouton START ▷. Ajouter ou supprimer un temps mort en appuyant sur Correction Correction
- **5** ajouter/supprimer une faute.
- 6 ajouter/supprimer un point.
- **7** ajouter 1 ou 2 points.
- 8 modifier les paramètres de la configuration (voir page suivante pour la liste des paramètres).
- 9 ajouter puis lancer un message défilant.
- 10 indiquer le nom de la compétition.
- démarrer un nouveau match. *Attention : le match en cours sera perdu.*

## > PARAMÉTRER UNE CONFIGURATION

1) Cliquer sur ራ pour modifier une configuration.

**Note** : La totalité de ces paramètres est accessible dans le menu <sup>Ce</sup> Paramètres.

Ci-dessous, la liste de tous les paramètres modifiables :

Basket 3x3	BASKET 3x3 1	BASKET 3x3 National
Match		
Durée période	10:00	10:00
Mode période	DOWN	DOWN
Klaxon fin période	5s	5s
Possession		
Temps possession	12s	12s
Klaxon	2s	2s
Stop chrono auto.	OFF	OFF
Affichage pupitre	ON	ON
Points et Fautes		
Point max	21	21
Bonus 1	7	7
Bonus 2	10	10
Temps mort		
Plots TM		
Nombre de plots TM	1	1
Durée TM	3Os	30s
Klaxon TM		
Temps klaxon pré fin TM	OFF	OFF
klaxon fin TM	OFF	OFF
klaxon de start	OFF	OFF
Divers		
Bip touches	ON	ON
HDMI		
Affichage HDMI		
Logos partenaires		
Fond d\'écran		
Logo équipes	ON	ON

Ci-dessous, l'explication de chaque paramètre :

Basket 3x3	Commentaires	
Match		
Durée période	Choix de la durée de chaque période.	
Mode période	Choix du mode de comptage ou décomptage de la période.	
Klaxon fin période	Choix de la durée du klaxon lorsque la période de jeu est terminée	
Possession		
Temps possession	Choix de la durée du temps de possession	

Klaxon	Choix de la durée du klaxon	
Stop chrono auto.	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	
Affichage pupitre	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	
Points et Fautes		
Point max	Choix du nombre de points maximum par match	
Bonus 1	Attribution d'un bonus	
Bonus 2	Attribution d'un bonus	
Temps mort		
Plots TM		
Nombre de plots TM	Choix du nombre de plots de temps mort	
Durée TM	Choix de la durée de chaque temps mort	
Klaxon TM		
Temps klaxon pré fin TM	Choix de la durée du klaxon à la fin de chaque temps mort.	
klaxon fin TM	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	
klaxon de start	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	
Divers		
Bip touches	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	
HDMI		
Affichage HDMI	Choix du type d'affichage HMDI , simple ou complet	
Logos partenaires	Choix afficher les logos partenaires en bas d'écran HDMI	
Fond d\'écran	Choix de l'image du fond écran HDMI	
Logo équipes	Activation de la fonction avec bouton ON/OFF	