

BODET SCOREPAD



Manual de utilización - Baloncesto 3x3



www.bodet-sport.com

BODET Time & Sport
1 rue du Général de Gaulle
49340 Trémenatines | Francia
Tel.: +33 241 71 72 33



Réf.: 608298 B

Asegúrese cuando reciba el producto de que no ha sufrido daños durante el transporte atribuibles al transportista.

1. Baloncesto 3x3

1) En la pantalla inicial seleccione .

2) Seleccione una de las configuraciones propuestas:

BALONCESTO 3x3 National 

BALONCESTO 3x3 1

Los parámetros identificados con el icono  pueden modificarse exclusivamente con el código de acceso club. El código de acceso club es "1234". Se puede cambiarlo para cada deporte en el menú "acceso club".

3) Pantalla en modo partido BALONCESTO 3x3 NATIONAL :



Al pulsar cada uno de los parámetros de juego se abre una nueva ventana que permite:

- 1) modificar la duración de cada periodo. Es posible activar la bocina al final de cada periodo y reiniciar el cronómetro.
- 2) modificar el color de la camiseta y del contorno. Se incluyen los colores estándar, así como una paleta para determinar los colores de cada equipo.
- 3) cambiar el nombre del equipo. Pulse la opción LOCAL o VISITANTE y, a continuación,  **Config. equipo** para modificar la configuración de los equipos (modificar el nombre visualizado, activar los jugadores, selección de colores, cargar, crear o eliminar un equipo):



- 4 activar un tiempo muerto. Para iniciar la cuenta atrás, pulse la botón **START** . Añada o elimine un tiempo muerto pulsando **Correction** .
- 5 añadir o eliminar una faltas.
- 6 añadir o eliminar 1 o 2 puntuacións.
- 8 modificar los parámetros de la configuración (lista de parámetros en la página siguiente).
- 9 visualizar el mensaje con desplazamiento.
- 10 indicar el nombre de la competición.
- 11 iniciar un partido nuevo. **Atención: perderá el partido actual.**

> CONFIGURAR UN PARÁMETRO

1) Pulse  para cambiar un parámetro.

Nota : Puede accederse a todos los parámetros desde el menú  Configuración.

A continuación incluimos una lista con todos los parámetros que pueden modificarse:

Basket 3x3	BASKET 3x3 1	BASKET 3x3 Nacional
Partido		
Tiempo periodo	10:00	10:00
Modo periodo	DOWN	DOWN
Bocina final periodo	5s	5s
Posesión		
Tiempo posesión	12s	12s
Bocina	2s	2s
Stop crono auto.	OFF	OFF
Visualización pupitre	ON	ON
Puntos y Faltas		
Pts máx.	21	21
Bono 1	7	7
Bono 2	10	10
Tiempo muerto		
Indicadores TM		
Número de indicadores TM	1	1
Duración TM	30s	30s
Bocina TM		
Tiempo bocina antes final TM	OFF	OFF
Bocina final TM	OFF	OFF
Bocina de inicio	OFF	OFF
Varios		
Bip teclas	ON	ON
HDMI		
Visualización HDMI	...	...
Logo patrocinador	...	...
Fondos de pantalla	...	...
Logotipos de equipos	ON	ON

Explicación de los parámetros:

Basket 3x3	Comentarios
Partido	
Tiempo periodo	Seleccionar la duración de cada periodo.
Modo periodo	Selección del modo de contador o de la cuenta atrás del periodo.
Bocina final periodo	Selección de la duración de la bocina al final del periodo de juego

Posesión	
Tiempo posesión	Selección de la duración del tiempo de posesión
Bocina	Selección de la duración de la bocina
Stop crono auto.	Activación de la función con el botón ON/OFF
Visualización pupitre	Activación de la función con el botón ON/OFF
Puntos y Faltas	
Pts máx.	Selección del número máximo de puntos por partido
Bono 1	Atribución de una bonificación
Bono 2	Atribución de una bonificación
Tiempo muerto	
Indicadores TM	
Número de indicadores TM	Selección del número de indicadores de tiempo muerto
Duración TM	Selección de la duración de cada tiempo muerto
Bocina TM	
Tiempo bocina antes final TM	Selección de la duración de la bocina al final de cada tiempo muerto.
Bocina final TM	Activación de la función con el botón ON/OFF
Bocina de inicio	Activación de la función con el botón ON/OFF
Varios	
Bip teclas	Activación de la función con el botón ON/OFF
HDMI	
Visualización HDMI	Selección del tipo de pantalla HDMI, simple o completa.
Logo patrocinador	Opción de mostrar los logotipos de los socios comerciales en la parte inferior de la pantalla HDMI
Fondos de pantalla	Selección de la imagen del fondo de pantalla HDMI
Logotipos de equipos	Activación de la función con el botón ON/OFF