



LET'S PLAY SCOREPAD

*Sie sind dran.

Bodet
Sport

BODET SPORT SCOREPAD

ScorePad ist ein Multisport-Bedienpult mit Touchscreen, mit dem Sie unterschiedliche Sportanzeigen auf Anzeigetafeln, Videotafeln oder Fernsehbildschirmen steuern können. Seine Funktionen passen sich an die gewählte Sportart und an die mit ihm verbundene Anzeigetafel an.

+ TAKTIL

Verwalten Sie das Spiel dank der ergonomischen und intuitiven Schnittstelle ganz einfach mit den Fingerspitzen. Ändern Sie den Spielstand, fügen Sie Fouls hinzu, aktivieren Sie die Zeitmessung, geben Sie Auszeiten und Punkte pro Spieler an usw. Und das alles in Echtzeit!



+ MULTIMEDIALE ANZEIGE

Steuern Sie mit ScorePad alle Arten von Anzeigen: Spielstandsanzeigen, Videobildschirme und -würfel und Fernsehbildschirme. Das Bedienpult passt sich an Ihre Ausrüstung und an alle Ihre Sportarten an.



+ STARK PERSONALISIERBAR

ScorePad passt sich an die verschiedenen Sportarten sowie an Ihre Vorlieben an:

- Für jede Sportart personalisierte Spielbildschirme mit den zu den Spielzügen passenden Tasten: rote und gelbe Karten für Fußball, Spielerfouls, Auszeiten und 3 Punkte für Basketball.
- Personalisierte Mannschaften mit der Anzeige der Namen und Nummern der Spieler und der Trikotfarbe.



BODET SPORT SCOREPAD

EIN BEDIENPULT FÜR ALLE SPORTARTEN UND ALLE NIVEAUS

+ 30 SPORTARTEN



HALLENSPORT

Basketball, Volleyball, Handball, Mini-Basket, Futsal, Floorball, Inlinehockey, Korfball, Basketball 3x3, Rink-Hockey, Softball.



RÜCKSCHLAGSPORTARTEN

Tennis, Padel-Tennis, Badminton, Tischtennis, Turniere der Schlägersportarten und squash.



SPORTARTEN IM STADION

Rugby, Fußball, Feldhockey, Netball, Baseball, Footy, American Football und Rugby XIII.



KAMPFSPORTARTEN

Karate, Judo, Boxen, Jiu Jitsu, Ringen, Taekwondo.



UND VIELE ANDERE...

Training, Multisport, Wasserball, Eishockey usw und Cricket.



TECHNISCHE INFORMATIONEN



STECKVERBINDER

Mit seiner Vielfalt an Steckerverbindungen bietet Ihnen ScorePad eine breite Anwendungspalette:

- Verbinden Sie die Spielstandsanzeigen über eine drahtlose FUNK mit ScorePad.
- Verbinden Sie ScorePad einfach über ein HDMI-Kabel mit einem Fernseher.



- » ÄNDERN SIE DEN BILDSCHIRMHINTERGRUND.
- » ZEIGEN SIE DIE LOGOS DER MANNSCHAFTEN UND DER SPONSOREN AN.
- » IMPORTIEREN SIE IHRE MANNSCHAFTSDATEIEN.



STECKVERBINDER

1 USB-A-Buchse für das Abrufen von Daten von einem USB-Stick.

2 RJ45-Netzwerkbuchse TV-PROTOKOLL.

3 USB-B-Buchse für zweites Bedienpult oder Computer.

4 HDMI-Buchse für Fernsehbildschirme.

5 Mini-DIN-Buchse mit Verriegelung für BUS Data BODET.

6 RJ12-Buchse für Zubehör (Pfiff des Schiedsrichters, Besitz Bedienpult, Start/Stop-Taste usw.)

7 Jack-Buchse als Stromquelle und zum Laden der Batterie.

8 Grüne LED: Visualisierung der Netzspannung.

9 RESET-Taste.

AUFLÖSUNG

Kapazitiver Touchscreen, 7 Zoll, mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixeln.

4-TASTEN-FUNKTION

Für direkten Zugang Start, Stop, Hupe und Undo (Rückgängig).

ABMESSUNGEN

L 380 x H 200 x P 22 / 61 mm.

KONTAKT

boden-sport.com

Export: +33 (0)2 41 71 72 33 / export@boden-timesport.com

Frankreich: +33 (0)2 41 46 26 80 / commercial@boden-timesport.com

1 rue du Général de Gaulle - CS 40002 | 49340 Trémentines | FRANKREICH



Boden
Sport